

**Išpėjimas:**

Ši kepurė-šalmas nesuteikia galvai pilnos apsaugos. Prieš naudodami kepurė-šalmą, Jūsų pačių saugumui, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

**Saugojimas:**

Kepurės-šalmo nenaudojant, rekomenduojama laikyti švarioje ir sausoje aplinkoje, kur nėra tiesioginių saulės spindulių ar kontakto su tirpikliais.

**Naudojimosi instrukcija:**

Ši kepurė-šalmas sukurta Jūsų asmeniniam saugumui. Ji turi būti dėvima visą laiką, kol yra bet koks galimas pavojus. Jei kepurė-šalmas sugadinama, nedelsiant palikite darbo vietą.

**Valymas ir priežiūra:**

Kad kepurė-šalmas išliktų optimalios būklės:

1. Nenaudokite jokių abrazyvinių medžiagų ar tirpiklių;
2. Visas kepurės-šalmo dalis valykite su šiltu vandeniu ir muilu, o nusausinkite su minkštu audiniu. Jei reikia, pagal gamintojo nurodymus taip pat gali būti naudojamas ir švelnus dezinfektantas.

**Priedai ir atsarginės detalės (SM903):**

Naudokite tik gamintojo pagamintus ir tiekiamus priedus ir atsargines detales (sagtis CS3 ir dirželis SB1).

**Naudojimo trukmė:**

Reguliariai tikrinkite ar kepurė-šalmas nepažeista. Jei yra bent kokių kepurės-šalmo apsaugos ar sagties pažeidimų, šios detalės nedelsiant turi būti pakeistos. Jei kepurė-šalmas saugoma ir naudojama teisingai, jos apsauginio įdėklo naudojimo laikas neapibrėžtas. Tačiau rekomenduojama kepurė-šalmą keisti kas 2-3 metus.

**Transportavimui tinkanti pakuotė:**

Transportavimui kepurė-šalmą įdėkite į polietileninį maišelį. Transportuojant nelaikykite greta įrankių ar kitų metalinių daiktų.

**Authorised Representative:**

GALIJU SARL  
7 rue Réaumur  
75003 Paris FRANCE.

**Certification:**

CE mark was issued by the notified body No.0086  
BSI Product Services  
Maylands Avenue, Kitemark House,  
Hemel Hempstead, Herts HP2 4SQ  
United Kingdom